

## SNOW GLIDER

### BESKRIVELSE:

Snow Glider gjør at snø og is ikke fester seg i/på spader, snøskuffer, snøfresere, trafikkskilt, o.l.

### BRUKSOMRÅDE/BRUKSANVISNING:

Kan brukes på alle overflater som kan være glatt. Snow Glider må ikke brukes på flater som ikke skal være glatt, som for eksempel gulv, dekk, snøscooter-sete o.l.

Snow Glider er slitesterk og holder i minst 6 timers kontinuerlig bruk. Dersom redskap ikke brukes ofte vil en behandling holde hele vinteren.

Spray på og vent 2-3 minutter før redskapet tas i bruk.

### INNHold:

Etanol 60-100 %  
Metyletylketon (brenningsmiddel) 1-3 %

**500 ml.**



**ART.NR.** 167

**NRF:** 9827399

**NOBB:** 51652372

**GTIN:** 7090001821677